



Guide d'utilisation

Système de chauffage 3 positions

Avec l'arrivée des systèmes anti-pollution vous avez choisi de faire installer une trappe de chauffage manuelle à 3 positions.

Cette installation nécessite une attention particulière pour son utilisateur. Ne jamais laisser la trappe ouverte (échappement dans la benne) lors de la régénération manuelle qui est faite lorsque le camion est arrêté.

La peinture de votre benne peut risquer d'être endommagée et d'autres problèmes reliés à la surchauffe peuvent survenir.

Pour chauffer la benne, commencez par ouvrir la trappe à la **première position** (la plus petite ouverture). Si cette position suffit à maintenir une température adéquate, il n'est pas nécessaire d'utiliser les autres réglages. Si la chaleur dégagée est insuffisante, vous pouvez alors tester la **deuxième ou la troisième position** selon vos besoins.

Veuillez noter que la température extérieure peut influencer la chaleur transmise à la benne.

Pour un contrôle optimal et une utilisation sécurisée, nous recommandons l'installation d'un système automatique disponible chez Lagacé & Frère.

Nous restons à votre disposition pour toute question ou assistance.