



Guide d'utilisation

Système de chauffage pneumatique

Avec l'arrivée des systèmes anti-pollution, vous avez opté pour l'installation d'une trappe de chauffage à commande pneumatique.

Cette installation nécessite une attention particulière pour son utilisateur. Ne jamais laisser la trappe ouverte (échappement dans la benne) lors de la régénération manuelle qui est faite lorsque le camion est arrêté.

La peinture de votre benne peut risquer d'être endommagée et d'autres problèmes liés à la surchauffe peuvent survenir.

Pour chauffer la benne, positionnez l'interrupteur à bascule sur « **ON** » dans la console de commande afin d'ouvrir la trappe et permettre la circulation des gaz d'échappement dans la benne. Pour la refermer et stopper la circulation des gaz d'échappement, basculez l'interrupteur sur « **OFF** ».

Pour un contrôle optimal et une utilisation sécurisée, nous recommandons l'installation d'un système automatique, disponible chez Lagacé & Frère.

Nous restons à votre disposition pour toute question ou assistance.