


GUIDE DE GRAISSAGE - GREASING GUIDE

BENNE BASCULANTE - DUMP BODY

LAGACÉ & FRÈRE



AVERTISSEMENT

Lors d'un entretien, d'une réparation ou tout autre intervention sur la benne vous devez d'utiliser un dispositif de sécurité approprié. En aucun cas une intervention ne devrait être effectuée lorsque la benne est levée et chargée. De telles conditions excéderait à coup sûr, tout système de sécurité et risquerait de provoquer un déversement et ou blessures.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL


Lors d'une intervention sur votre benne Lagacé, assurez-vous que l'endroit où vous travaillez est assez grand et sans encombre. Si vous devez lever la benne, vérifiez qu'il n'y aura pas d'obstruction quelconque. Vous devez avoir assez d'espace autour du camion pour utiliser un escabeau. L'endroit où le camion est stationné ne doit pas être en pente et assez ferme pour éviter que l'escabeau ou plate-forme s'enfonce et bascule. Le camion doit être sécurisé pour éviter qu'une personne manoeuvre ledit camion pendant qu'une autre personne travaille sur la benne.

RESPONSABILITÉ


Lagacé & Frère se dégage de toute responsabilité advenant le cas d'un bris sur la benne causée par un manque d'entretiens, usure excessive ou d'une utilisation inadéquate.

Ce document a pour but de vous aider dans votre plan de maintenance en identifiant les points de graissages de votre benne Lagacé. Les illustrations présentes dans ce guide peuvent être révisées sans préavis.



POINTS DE GRAISSAGE DE LA PENTURE DE BENNE
DUMP BODY HINGES GREASING POINTS




POINTS DE GRAISSAGE PENTURES OUVERTURE STANDARD
STANDARD OPENING HINGES GREASING POINTS



POINTS DE GRAISSAGE OUVERTURE DE CÔTÉ (CÔTÉ DROIT)
SIDE OPENING HINGES GREASING POINTS - RH SIDE




POINTS DE GRAISSAGE OUVERTURE DE CÔTÉ (CÔTÉ GAUCHE)
SIDE OPENING HINGES GREASING POINTS - LH SIDE



POINTS DE GRAISSAGE POUR LE SYSTÈME DE BARRURE DE PORTE

DOOR LOCKING MECHANISM GREASING POINTS



CROCHET ET SUPPORT
CÔTÉ DROIT

HOOK & SUPPORT RH SIDE

ANCRAGE BOOSTER
ET SUPPORT


BOOSTER ANCHORAGE &
SUPPORT

CROCHET, SUPPORT
ET BARRE DE SÉCURITÉ
CÔTÉ GAUCHE


HOOK, SUPPORT & SAFETY BAR
LH SIDE

POINTS DE GRAISSAGE DE LA BASE DE CYLINDRE
LIFT CYLINDER BASE GREASING POINTS

UN DE CHAQUES CÔTÉS DU CYLINDRE
ONE ON EACH SIDE OF THE CYLINDER



POINTS DE GRAISSAGE OREILLES DE CYLINDRES
CYLINDER'S EARS GREASING POINTS



POINT DE GRAISSAGE DU ROULEAU À TOILE
TARP ROLLER GREASING POINTS

